



Apache 4All TX-Cardin 433MHz

Deze handzender, de Apache 4All TX-Cardin 433MHz vervangt de Cardin S449 QZ/2 en Cardin S449 QZ/4 handzenders.

Inleren gaat op exact dezelfde wijze als de originele zenders, namelijk direct op de ontvanger. Het signaal kan niet van zender naar zender gekopieerd worden.

Zenders inleren

1. Open de ontvanger
2. Druk op de inleerknop op de ontvanger en hou deze ingedrukt. Meestal staat hier "Memo" bij.
3. Het LED-lampje zal langzaam gaan knipperen.
4. Druk op de te programmeren knop op de Apache 4All TX-Cardin en hou ook deze ingedrukt.
5. Wacht totdat het lampje van de ontvanger uitgaat.
6. Laat vervolgens de knop van de Apache 4All TX-Cardin en de inleerknop op de ontvanger weer los.
7. De LED zal nu weer gaan knipperen.
8. Druk nu nogmaals op dezelfde knop van de Apache 4All TX-Cardin als u degene die u zojuist heeft ingedrukt totdat het LED-lampje van de ontvanger blijft branden.
9. Nu kunt u de knop van de handzender weer loslaten, zal de LED van de ontvanger uitgaan en is uw handzender geprogrammeerd!

Algemeen

- Belangrijk! Uw code blijft in het geheugen staan bij een batterij wissel. U hoeft dan dus de Apache 4All niet opnieuw te programmeren.
- Indien een knop gedurende lange tijd wordt ingedrukt, zal de Apache 4All na enkele seconden stoppen met zenden om de batterij te sparen.
- Indien het lastig blijkt om de Apache 4All te programmeren, dient u de batterij van de handzenders te vervangen.
- De Apache4All TX-Cardin 433MHz is enkel toepasbaar bij de handzenders Cardin S449.
- Inclusief batterij 27A

Apache 4All TX-Cardin 868MHz

Deze handzender, de Apache 4All TX-Cardin 868MHz vervangt de Cardin S486 QZ/2 en Cardin S486 QZ/4 handzenders.

Inleren gaat op exact dezelfde wijze als de originele zenders, namelijk direct op de ontvanger. Het signaal kan niet van zender naar zender gekopieerd worden.

Zenders inleren

1. Open de ontvanger
2. Druk op de inleerknop op de ontvanger en hou deze ingedrukt. Meestal staat hier "Memo" bij.
3. Het LED-lampje zal langzaam gaan knipperen.
4. Druk op de te programmeren knop op de Apache 4All TX-Cardin en hou ook deze ingedrukt.
5. Wacht totdat het lampje van de ontvanger uitgaat.
6. Laat vervolgens de knop van de Apache 4All TX-Cardin en de inleerknop op de ontvanger weer los.
7. De LED zal nu weer gaan knipperen.
8. Druk nu nogmaals op dezelfde knop van de Apache 4All TX-Cardin als u degene die u zojuist heeft ingedrukt totdat het LED-lampje van de ontvanger blijft branden.
9. Nu kunt u de knop van de handzender weer loslaten, zal de LED van de ontvanger uitgaan en is uw handzender geprogrammeerd!

Algemeen

- Belangrijk! Uw code blijft in het geheugen staan bij een batterij wissel. U hoeft dan dus de Apache 4All niet opnieuw te programmeren.
- Indien een knop gedurende lange tijd wordt ingedrukt, zal de Apache 4All na enkele seconden stoppen met zenden om de batterij te sparen.
- Indien het lastig blijkt om de Apache 4All te programmeren, dient u de batterij van de handzenders te vervangen.
- De Apache4All TX-Cardin 868MHz is enkel toepasbaar bij de handzenders Cardin S486.
- Inclusief batterij 27A